



Abbildung 19:
Feuerwehr-Bedienfeld
(Quelle: Hans Kemper,
Geseke)

Auf einem Feuerwehr-Bedienfeld können folgende Informationen angezeigt und Bedienungen vorgenommen werden.

■ Anzeigeleuchte „Bedienfeld in Betrieb“

Diese Anzeigeleuchte leuchtet dauernd grün, wenn sich das Feuerwehr-Bedienfeld in betriebsbereitem Ruhezustand befindet.

■ Anzeigeleuchte „ÜE ausgelöst“

Diese Anzeigeleuchte dauernd leuchtet rot, wenn die Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen über die Brandmelderzentrale ausgelöst wurde und sich die Brandmeldeanlage im Alarmzustand befindet. Die Anzeige-