

<p><b>Feuerwehr-Anzeigetableau</b></p> <p>Melderguppe / Melder</p> <p>erste Meldung: Brandmeldeanlage</p> <p>letzte Meldung: Firma Mustermann</p> <p>Anzeigeebene: &gt;5 s: Historie</p> <p>weitere Meldungen: ↑, ↓</p> <p>Summer ab: &gt;5 s: Test</p> <p>Betrieb (grüner Stern)</p> <p>Alarm (roter Kreis)</p> <p>Störung (gelber Kreis)</p> <p>Abschaltung (gelber Kreis)</p>	<p><b>Meldebild</b></p> <p>Im Feuerwehr-Anzeigetableau leuchtet die grüne Anzeigeleuchte „Betrieb“. Im Feuerwehr-Bedienfeld leuchtet außer der grünen Anzeigeleuchte „Betrieb“ nur die rote Anzeigeleuchte „BMZ zurückstellen“.</p>
<p><b>Feuerwehr-Bedienfeld</b></p> <p>Bedienfeld in Betrieb (grüner Stern)</p> <p>Löschanlage ausgelöst (roter Kreis)</p> <p>Akustische Signale ab (gelber Kreis)</p> <p>ÜE ab (gelber Kreis)</p> <p>ÜE Nr. prüfen (weißes Feld)</p> <p>Brandfall Steuerung ab (gelber Kreis)</p> <p>BMZ zurückstellen (roter Stern)</p> <p>ÜE ausgelöst (roter Kreis)</p>	<p><b>Bedeutung</b></p> <p>Ein ausgelöster und weitergeleiteter Alarm wurde durch den Betreiber vor Eintreffen der Feuerwehr an der Brandmelderzentrale zurückgestellt.</p>
	<p><b>Maßnahmen</b></p> <p>Der Einsatzleiter der Feuerwehr muss die auf dem Display des Feuerwehr-Anzeigetableaus nicht mehr sichtbaren Alarmmeldungen aus der Historien-Funktion des Feuerwehr-Anzeigetableaus auslesen. Dazu ist der Taster „Anzeigeebene“ länger als fünf Sekunden gedrückt zu halten, um die letzten Alarmmeldungen im Display anzuzeigen.</p>

**Beispiel 3:** Zurückgestellter Alarm (Quelle: Hans Kemper, Geseke)