

5.12 Sonstiges Warngerät

Von der Industrie werden neben den genannten noch mannigfaltige weitere Absicherungsgeräte angeboten. Stellvertretend werden nachfolgend einige Beispiele aufgezeigt:

Warngerät im Sinne der RSA (Beispiele):

- LED-Tafeln zur Anzeige verschiedener Texte oder Symbole
- Leitbaken
- Warnbaken, in verschiedenen Größen
- Absperrschranken
- Mobile Bodenschwellen zum „Wachrütteln“ vor Beginn der Absicherung

Sonstiges Warngerät:

- Flache LED-Führungslichter, so genannte „Flares“, ggf. mit Selbstsynchronisierung für eine Lauflichtfunktion



Abb. 5.12/1: Turboflares (Foto: Weich)

Für die Absicherung von Einsatzstellen sind besonders Leitkegel, Faltsignale und Blitzleuchten geeignet.

Eine weitere Auffächerung der „Verschiedenartigkeit“ von Warngeräten erhöht nur in unerwünschter Weise den Ausbildungsaufwand und das Spektrum der Auswahlmöglichkeit. Zudem darf bezweifelt werden, dass mit einer „Miniaturisierung“ der Warngeräte die Wahrnehmbarkeit „verbessert“ wird.