



Netze und Planen lassen sich unterschiedlich einsetzen. Hier als Absicherung nach hinten.



Rundhölzer sind nicht geeignet. Die Hölzer rollen mit der Ladung trotz Ladungssicherung weg.



Rechteckige Kanthölzer sind am besten geeignet. Kommt die Ladung ins Rutschen, besteht nicht die Gefahr, dass sie sich drehen.