



Abbildung 41: Ziehen und Arretieren der Federbolzen
(Quelle: Kemper)



Abbildung 42: Aufrichten der Multifunktionsleiter
(Quelle: Kemper)



Abbildung 43: Aufklappen der Multifunktionsleiter
(Quelle: Kemper)



Abbildung 44: Einlegen der Klappstrebe
(Quelle: Kemper)