Abbildung 41: Ziehen und Arretieren der Federbolzen (Quelle: Kemper)

Abbildung 42: Aufrichten der Multifunktionsleiter (Quelle: Kemper)

Abbildung 43: Aufklappen der Multifunktionsleiter (Quelle: Kemper)

Abbildung 44: Einlegen der Klappstrebe (Quelle: Kemper)