



Abb. 10: Fließverhalten einer Prallwelle (Grafik: THW-Ltg. Nadine Bottin)



Freigewaschene oder unterspülte Mauern oder Gebäude zeigen wenig oder gar keine Prallwelle – dafür umso stärker quellende Pilze.



Abb. 11: Von einer Prallwelle betroffene Hauswand (Foto: THW OV Crailsheim)