



**Scheiben von innen abdecken,  
ankörnen und entfernen.**



Quelle: Hellmann



## Scheiben mit Glasmaster ankörnen



Quelle: Feuerwehr Osnabrück



**Achtung: Beim Sägen von VSG entsteht ein feiner Glasstaub!**  
Sofern möglich, das Sägen vermeiden. Wenn gesägt werden muss, Patienten abdecken und auf Schutz der Augen und Atemwege (auch bei den Helfern) achten!



Quelle: Feuerwehr Osnabrück