4.3 Personenbefreiung Hydraulikaufzug

Ablaufschema (1)

- **Lage des Aufzugs feststellen**
- **Mit den Eingeschlossenen Kontakt aufnehmen und Zustand der Betroffenen erfragen**
- **Eingeschlossene beruhigen**
- **Bereich der Türen im Fahrkorb freimachen lassen**
- **Hauptschalter im Aufzugmaschinenraum ausschalten, vorher Rückholsteuerung auf Funktion prüfen, ggf. einsetzen**
- **Eingeschlossene über die bevorstehende Bewegung des Fahrkorbs unterrichten**

Ablaufschema (2)

- **Durch Öffnen des Notventils an der Hydraulikeinheit den Fahrkorb langsam bis zur nächsten Haltestelle absenken**
- **Bewegungsrichtung nur abwärts**
- **Bei Erreichen der nächsten Haltestelle (Bündiganzeige beobachten!) durch Schließen des Ventils den Fahrkorb anhalten**
- **Fahrschachttür und Fahrkorbtür wie in Kapitel 4.1 dargestellt manuell öffnen**